


Article No.:A101012600



NOUS PENSONS À VOUS, LAISSEZ-NOUS VOUS SECOURIR !

Des questions? Des problèmes?

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS

24 heures / 7 jours par semaine

 Liste des pièces
sous garantie

www.sunjoyonline.com






customer.care@sunjoygroup.com



A10101260022

Pays d'origine: Chine

Numéro de fabrication:XXXXXXXXX



Pays d'origine: Chine



Warning! Afin de réduire le risque de blessures graves, veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d'assembler et d'utiliser le pavillon de jardin.

Attention! Surveillez toujours étroitement les enfants lorsqu'ils utilisent cet article ou lorsqu'ils se trouvent à proximité de celui-ci.

- Les instructions pour l'assemblage doivent être suivies.
- Les chevilles fournies doivent être utilisées pour maintenir ce pavillon de jardin en place lorsqu'il est monté.
- N'utilisez pas de bougies, d'allumettes ou de flammes nues de quelque sorte que ce soit dans le pavillon de jardin ou à proximité.
- Ne cuisinez pas à l'intérieur du pavillon de jardin.
- Faites les feux de camp sous le vent, à plusieurs mètres du pavillon de jardin, et assurez-vous d'éteindre complètement les feux de camp avant de quitter un camping ou avant de vous retirer pour la nuit.
- Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez des lanternes ou des radiateurs à carburant à l'intérieur du pavillon de jardin, et utilisez des lanternes à piles dans la mesure du possible.
- Ne remplissez pas les lampes, radiateurs ou poêles à l'intérieur du pavillon de jardin.
- Éteignez toutes les lanternes avant de vous endormir.
- Ne fumez pas dans le pavillon de jardin.
- Ne stockez pas de liquides inflammables à l'intérieur du pavillon de jardin.
- **GARDEZ LES FLAMMES ET AUTRES SOURCES DE CHALEUR À DISTANCE DE LA TOILE DU PAVILLON DE JARDIN.** Ce pavillon de jardin est fabriqué dans une toile résistant aux flammes. Elle n'est pas ignifugée. Cette toile brûlera si elle est laissée en contact continu avec une flamme.

UTILISATION ET ENTRETIEN:

- Ce pavillon de jardin n'est pas une structure permanente et doit être démonté et rangé après utilisation.
- Ne remballez pas votre pavillon de jardin avant qu'il ne soit complètement sec.
- Pour diminuer les risques de blessure et de dommages à l'équipement, prenez toujours des mesures de sécurité lorsque vous assemblez ou que vous utilisez cet article. Veuillez lire toutes les instructions avec soin avant de procéder à l'assemblage et à l'utilisation de l'article.
- Certaines pièces peuvent avoir de bords coupants. Au besoin, portez des gants protecteurs. Afin d'assurer un assemblage sécuritaire, il est recommandé que ce produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Gardez les enfants et les animaux de compagnie loin de l'aire d'assemblage.
- Assurez-vous de procéder à l'assemblage à au moins 1,80 m (6 pi) de toute forme d'obstacle, par exemple une clôture, un garage, une maison, sous des branches, une corde à linge ou des fils électriques.
- Installez le pavillon de jardin sur un sol de niveau. Ancrez le pavillon de jardin dans le sol à l'aide de piquets pour une sécurité accrue. Des piquets sont fournis pour ancrer le pavillon de jardin au sol. Si vous désirez ancrer le pavillon de jardin dans une surface en bois ou en ciment, utilisez des chevilles d'ancrage (non incluses) adaptées à ces surfaces. Ce pavillon de jardin est conçu pour un usage décoratif et pour la protection solaire seulement. Il n'est pas conçu pour résister aux agents atmosphériques, notamment les vents violents, la pluie et la neige.
- Vérifiez que tous les écrous et boulons sont bien serrés avant et pendant l'utilisation du pavillon de jardin.
- Retirez l'auvent ou prenez d'autres précautions en cas de vents violents.
- Ancrez le pavillon de jardin ou installez-y des piquets de sol pour plus de sécurité, ceci à un minimum de quatre (4) points.

IMPORTANT: LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES AUX FINS DE CONSULTATION ULTÉRIEURE.

A P005900009

Cadre du pavillon de jardin - 1




B P001100566

Toile - 1




C P001200219

Filet Moustiquaire - 1




AA H070010018

Piquet $\Phi 3 * 145$ - 12



BB H070010021

Piquet $\Phi 4 * 180$ - 6



CC P008300002

Corde - 6



DD P00760010900

Sac - 1




**Attention!**

- Il est essentiel de placer correctement votre pavillon de jardin.
Ne placez pas le pavillon de jardin sous des lignes électriques.
- Gardez les enfants à distance pendant le montage.
Ce produit contient de petites pièces que les enfants peuvent avaler.
- Gardez vos doigts à distance des endroits susceptibles de les pincer ou de les coincer.
- Ne tentez pas d'assembler le pavillon de jardin s'il y a des pièces manquantes.

Placez toutes les pièces de la boîte sur le sol devant vous, dans une zone dégagée. Retirez tous les matériaux d'emballage et remettez-les dans la boîte. Ne jetez aucun matériel d'emballage avant la fin de l'assemblage. Lisez attentivement chaque étape avant de commencer tout assemblage et assurez-vous de bien comprendre les instructions. S'il vous manque une pièce, veuillez composer notre numéro sans frais pour obtenir de l'aide.


Nécessaire pour l'assemblage: les outils suivants ne sont pas inclus.



Marteau



Tournevis






Escabeau




2 personnes

1





Pays d'origine: Chine

2





3






Faites correspondre les
fermetures à glissière des
panneaux en suivant les
numéros indiqués dans
l'illustration.

4



Pays d'origine: Chine

5



Pays d'origine: Chine

Soin et Entretien

- Nos composants en acier pour accessoires et meubles de jardin sont traités avec une peinture anti-rouille qui les protège contre la rouille. Cependant, dû à la nature de l'acier, l'oxydation (rouille) de la surface se produira si ces couches de protection sont égratignées. Ceci n'est pas un défaut et n'est ainsi pas couvert par la garantie.
- Pour réduire cette condition, nous recommandons l'assemblage et la manipulation soignée de cet article pour éviter d'égratigner la peinture. S'il se produit une égratignure ou des dommages, nous recommandons de retoucher immédiatement avec de la peinture anti-rouille.
- La rouille de la surface peut aussi s'enlever facilement avec une application légère d'huile à cuisiner. Si la rouille (oxydation) se forme sur la surface, et vous ne prenez pas les mesures indiquées pour l'empêcher, cette rouille peut commencer à couler sur votre patio ou plate-forme et provoquer des tâches nuisibles qui seront très difficiles à enlever. Vous pourrez l'éviter si vous prenez les mesures indiquées pour prévenir la rouille du produit.
- Utilisez un chiffon humide pour nettoyer les taches aussi tôt que possible.
- S'il est nécessaire, lavez avec une solution de savon et d'eau ; rincez totalement et séchez complètement.
- Révissez régulièrement pour vous assurer que tous les boulons sont bien serrés pendant l'emploi

Garantie Limitée du Fabricant

Sunjoy Group garantit à l'acheteur d'origine que cet article est libre de défauts de main d'œuvre et de matériaux pendant une période de 1 an depuis la date d'achat, pourvu que l'article était fermé par le fabricant au moment de l'achat et qui soit maintenu avec soin et utilisé pour emploi personnel et résidentiel. Si un défaut de fabrication s'occasionne pendant cette période de garantie, Sunjoy Group remplacera (à votre option) toute marchandise ou pièce défective en montrant votre preuve d'achat; Cependant, les frais de transport et de livraison, tel que les paiements à d'autres personnes pour le montage ou démontage de l'article demeurent la responsabilité de l'acheteur. Un acheteur d'un « boîte ouverte, » qui a été rendue au paravent, ou les articles à prix de "liquidation", autant que les acheteurs d'origine hors de la période de garantie, peuvent obtenir des pièces de rechange de Sunjoy group pour les produits qui sont sous production à ce moment, à une somme modique

Exclusions:

Les articles utilisés pour des fins commerciales, sous contrat, ou d'autres non-résidentiels, ou les articles endommagés par les intempéries, le vandalisme, l'emploi abusif, ou le montage inexact ne sont pas couverts. La corrosion ou la rouille de la quincaillerie ne sont pas couverts. Une preuve d'achat (reçu daté) s'exige pour toute réclamation. La garantie n'est que pour l'acheteur d'origine et n'est pas cessible. Tout remplacement d'article garanti sera dans le style et la couleur initiale, ou d'un style et couleur similaires si celui d'origine est indisponible ou s'il a été retiré. Comme certains états ne permettent pas d'exclusions sur une garantie implicite, les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pourrez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.