


Article No. 1001 469 586
Modèle No. D203014700

HAMPTON BAY®

INSTRUCTIONS D'EMPLOI ET SOINS

BALADEUSE À DEL CARRÉE POUR PAVILLON DE JARDIN



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin,
veuillez appeler Le Service Clientèle Hampton Bay
8h à 19h, heure de l'est, du lundi au vendredi, de 9h à 18h, de l'est, le samedi

1-800-841-1350

WWW.HOMEDEPOT.CA

Merci

Nous apprécions la foi et la confiance que vous avez placée sur Hampton Bay en achetant ce Baladeuse. Nous nous efforçons toujours pour créer des produits de qualité conçus pour embellir votre maison. Visitez nous sur Internet pour voir notre ligne complète de produits disponibles pour vos désirs de rénovations pour la maison. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Information de Sécurité

LISEZ TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

1. Piles non-rechargeables qui ne peuvent pas être rechargées.
2. Ne mélangez pas différentes sortes de piles comme des piles alcaline, zinc-carbone ou rechargeables
3. Ne mélangez pas des piles usées et neuves.
4. Les piles doivent être insérées selon la bonne polarité.
5. Les piles épuisées doivent être retirées du produit.
6. Requiert 3 piles AA et 1 pile 23A (non comprises).
7. Ce rapport d'émetteur (identifie l'appareil par numéro de certification) a été convenu par Industrie Canada pour opérer avec les types d'antennes listées ci-dessous avec le gain d'antenne maximum possible indiqué. Les types d'antennes qui ne sont pas inclus dans cette liste. Ayant un gain plus haut que le gain maximum indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour leur emploi avec cet appareil.
8. Immédiatement après l'avertissement ci-dessus, le fabricant vous procure une liste de tous les types d'antennes validées pour l'emploi avec l'émetteur, indiquant le gain d'antenne maximum possible (en dBi).
9. Cet appareil contient des émetteurs-récepteurs exempts de licence conformes à la licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (s) RSS exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
 - (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
 - (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Garantie

GARANTIE DE 1 ANS

CE QUI EST COUVERT

Cette garantie limitée est offerte à l'acheteur original et s'applique aux défauts matériels et de main d'œuvre de votre article à condition que l'article soit maintenu avec soin et utilisé seulement pour emploi personnel, résidentiel. L'article est garanti de n'avoir aucun défaut matériel et de main d'œuvre pour une période de 1 ans.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

Nous ne remboursons pas pour le prix transport de livraison, ou ne compensons pas l'individu ou n'importe quelle autre personne pour le montage et démontage de ce produit.

Veuillez contacter l'équipe de Service à la Clientèle au numéro 1-800-841-1350 ou visitez WWW.HOMEDEPOT.CA.

Numéro de Production: 2022200001

Pré-Montage


PLAN DE MONTAGE

Avant de commencer à monter ce produit, assurez-vous que toutes les pièces sont comprises. Comparez les pièces avec les listes de quincaillerie et du contenu d'emballage. S'il vous manque de pièces ou il y a des pièces endommagées, n'essayez pas d'assembler ce produit. Contactez le service au client pour des pièces de rechange.

QUINCAILLERIE COMPRISE



AVIS: La quincaillerie n'est pas exposée en taille réelle.



AA




BB

Pièce	Numéro de Pièce	Description	Quantité
AA	H010110030	M6*25 Boulon (Pré-assemblé sur A)	1
BB	H050010025	M6 Rondelles Plate (Pré-assemblé sur A)	1

CONTENU D'EMBALLAGE

Pièce	Numéro de Pièce	Description	Quantité
A	P005100202	Chaîne	1
B	P007900064	Corps de lampe	1
C	P003100100	Piles	1
D	P007600059	Télécommande	1
E	P006000025	Ampoule	4




Montage

- Connectez la chaîne (A) à la partie principale de la corps de lampe (B) avec les boulons (AA) et les rondelles plates (BB).
- Connectez la ampoule (E) à la partie principale de la corps de lampe (B).
- Retirez le couvercle des piles et installez les piles dans le compartiment à piles, refermez le couvercle à piles.
- Quand le montage soit fini, poussez l'interrupteur à "⌘" pour allumer la lumière, utilisez la télécommande pour éteindre la lumière. Poussez l'interrupteur à "⓪" (éteint) quand vous ne l'utilisiez pas.



AVIS: Pour éviter détruire le fini, veuillez s'il vous plait, ne pas poser les pièces directement sur la terre.



HAMPTON BAY®

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de rendre au magasin,
appelez le Service au Client de Hampton Bay
de 8h à 19h, heure de l'est, du Lundi au Vendredi, et de 9h à 18h, heure de l'est, les Samedis

1-800-841-1350

WWW.HOMEDEPOT.CA

Gardez ce manuel pour le consulter dans l'avenir.
